



Mejsel- och bilningshammare, eldriven

► Hilti TE 700AVR 01

Stopp/Nödstopp

► Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt nätanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Mejsel: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.



Skyddsfunktioner

► Vibrationsdämpande handtag, överbelastningsskydd

Användningsområde

► Betong, sten, tegel.

Start

► Nätanslutning. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte mejseln förrän den svalnat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädammet kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Använd om möjligt punktutslag, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

► 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,9 m/s²
- Arbetstid insats: ca 01:00 h
- Arbetstid gräns: ca 04:10 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.6 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 7,9 kg
- Effekt: 1300 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.

